

МОНТАЖ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ CAMOZZI

1

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Серия цилиндра	Ø	CST - CSH	CSV	CSB-D-220 / CSB-H-220	CSC-D-220 / CSB-H-220	CSN
<b>24, 25</b>	16	S-CST-02				
	20	S-CST-03				
	25	S-CST-04				
<b>27</b>	20	S-CST-03				
	25	S-CST-04				
	32	S-CST-18				
	40	S-CST-19				
	50	S-CST-20				
<b>31</b>	63	S-CST-21				
	12	В паз корпуса				
	16	В паз корпуса				
	20	В паз корпуса				
	25	В паз корпуса				
	32	В паз корпуса				
	40	В паз корпуса				
	50	В паз корпуса				
<b>32</b>	63	В паз корпуса				
	80	В паз корпуса				
	100	В паз корпуса				
	20	В паз корпуса				
	25	В паз корпуса				
	32	В паз корпуса				
	40	В паз корпуса				
<b>40</b>	50	В паз корпуса				
	63	В паз корпуса				
	80	В паз корпуса				
	100	В паз корпуса				
	160	S-CST-28				S21
<b>41</b>	200	S-CST-28				S21
	250					S21
	160					S53
<b>42</b>	200					S53
	32	S-CST-18				
	40	S-CST-19				
	50	S-CST-20				
<b>50</b>	63	S-CST-21				
	16		В паз корпуса			
	25		В паз корпуса			
	32	S-CST-01				
	40	S-CST-01				
	50	S-CST-01				
	63	S-CST-01				
<b>52</b>	80	S-CST-01				
	25	В паз корпуса				
	32	В паз корпуса				
	40	В паз корпуса				
	50	В паз корпуса				
<b>40, 60</b>	63	В паз корпуса				
	32	S-CST-25				
	40	S-CST-25				
	50	S-CST-25				
	63	S-CST-25				
	80	S-CST-26				
	100	S-CST-26				
<b>40, 60 + 45N</b>	125	S-CST-27				
	32	S-CST-45N1				
	40	S-CST-45N1				
	50	S-CST-45N1				
	63	S-CST-45N1				
	80	S-CST-45N2				
	100	S-CST-45N2				

## МОНТАЖ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ CAMOZZI

1

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Серия цилиндра	Ø	CST - CSH	CSV	CSB-D-220 / CSB-H-220	CSC-D-220 / CSC-H-220
<b>47, 61</b>	32	В паз корпуса			
	40	В паз корпуса			
	50	В паз корпуса			
	63	В паз корпуса			
	80	В паз корпуса			
	100	В паз корпуса			
<b>62</b>	125	В паз корпуса			
	32	В паз корпуса (только CSH)			
	40	В паз корпуса (только CSH)			
	50	В паз корпуса (только CSH)			
	63	В паз корпуса (только CSH)			
	80	В паз корпуса (только CSH)			
<b>69</b>	100	В паз корпуса (только CSH)			
	32	В паз корпуса			
	40	В паз корпуса			
	50	В паз корпуса			
	63	В паз корпуса			
	80	В паз корпуса			
<b>90</b>	100	В паз корпуса			
	125	В паз корпуса			
	32	S-CST-06			
	40	S-CST-07			
	50	S-CST-08			
	63	S-CST-09			
<b>92, 97</b>	80	S-CST-10			
	100	S-CST-11			
	125	S-CST-12			
	32	S-CST-06			
	40	S-CST-07			
<b>94</b>	50	S-CST-08			
	63	S-CST-09			
	80	S-CST-10			
<b>94, 95</b>	100	S-CST-11			
	125	S-CST-12			
<b>CGA</b>	16	S-CST-05			
	20	S-CST-05			
	25	S-CST-05			
	32	S-CST-05			
	10	S-CST-05			
<b>CGB</b>	16	S-CST-05			
	20	S-CST-05			
	25	S-CST-05			
	32	S-CST-05			
<b>CGC</b>	16	S-CST-05			
	20	S-CST-05			
	25	S-CST-05			
	32	S-CST-05			
	10	S-CST-05			
<b>CGL, CGLN</b>	16	S-CST-05			
	20	S-CST-05			
	25	S-CST-05			
	32	S-CST-05			
	10	S-CST-05			
<b>CGP</b>	16	S-CST-05			
	20	S-CST-05			
	25	S-CST-05			
	32	S-CST-05			
	10	S-CST-05			
<b>CGSN</b>	16	S-CST-05			
	20	S-CST-05			
	25	S-CST-05			
	32	S-CST-05			

МОНТАЖ МАГНИТНЫХ ДАТЧИКОВ CAMOZZI

1

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Серия цилиндра	Ø	CST - CSH	CSV	CSB-D-220 CSB-H-220	CSC-D-220 CSC-H-220
<b>QC</b>	20	В паз корпуса			
	25	В паз корпуса			
	32	В паз корпуса			
	40	В паз корпуса			
	50	В паз корпуса			
	63	В паз корпуса			
	80	В паз корпуса			
<b>QP, QPR</b>	12		В паз корпуса		
	16		В паз корпуса		
	20	S-CST-01			
	25	S-CST-01			
	32	S-CST-01			
	40	S-CST-01			
	50	S-CST-01			
	63	S-CST-01			
	80	S-CST-01			
	100	S-CST-01			
<b>QCBF</b>	20	В паз корпуса			
	25	В паз корпуса			
	32	В паз корпуса			
	40	В паз корпуса			
<b>QCTF</b>	20	В паз корпуса			
	25	В паз корпуса			
	32	В паз корпуса			
	40	В паз корпуса			
<b>QX</b>	10				В паз корпуса
	16				В паз корпуса
	20				В паз корпуса
	25				В паз корпуса
	32				В паз корпуса