

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ СТАНДАРТНОГО ХОДА ЦИЛИНДРОВ СЕРИИ 92

- = Одностороннего действия
- ✕ = Двустороннего действия

Ø	25	50	75	80	100	125	150	160	200	250	300	320	400	500
32	✕•	✕•	✕•	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
40	✕•	✕•	✕•	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
50	✕•	✕•	✕•	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕
63	✕•	✕•	✕•	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✕

КОДИРОВКА

92	M	2	A	050	A	0200	
92	СЕРИЯ						
M	МОДИФИКАЦИЯ M = стандартный магнитный						
2	ДЕЙСТВИЕ 1 = односторонний, передняя возвратная пружина 2 = двусторонний, с демпфированием 6 = двусторонний, проходной шток, с демпфированием				ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ CS06 CD09 CD13		
A	МАТЕРИАЛЫ A = нерж. сталь AISI 316, уплотнения - NBR V = нерж. сталь AISI 316, все уплотнения - Viton						
050	ДИАМЕТР 032 = 32 мм - 040 = 40 мм - 050 = 50 мм - 063 = 63 мм						
A	КОМПЛЕКТАЦИЯ A = стандартная (с гайкой штока и верхней крышки)						
0200	ХОД (см. таблицу)						
= стандарт V = уплотнения штока Viton							

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

