

# КОДИРОВКА

**3 3 8 D - 015 - 02 - U 7 7**

**3** СЕРИЯ

**3** КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ И ПОЗИЦИЙ  
**3** = 3/2  
 4 = 3/2 Серия 3 (Н.О.), только моностабильный  
 5 = 5/2  
 6 = 5/3 закрытая центр.поз.  
 7 = 5/3 открытая центр.поз.  
 8 = 5/3 подача давл.в обе линии  
 9 = 1x 3/2 Н.З. + 1x 3/2 Н.О.

**8** ПРИСОЕДИНЕНИЕ  
**8** = G1/8  
 4 = G1/4

**D** = сдвоенный распределитель (2x3/2)  
 L = для сборки на плите (только 3/2 лин./поз. G1/8)

**015** УПРАВЛЕНИЕ  
 011 = соленоиды с двух сторон (горизонтальные)  
**015** = один соленоид (горизонтальный), пружинный возврат  
 016 = один соленоид (горизонтальный), возвратная пневмопружина  
 E11 = соленоиды с двух сторон, внешнее питание пилотного распределителя  
 E15 = один соленоид, внешнее питание пилотного распределителя  
 033 = пневматич. / пневматич.  
 035 = пневматич. / механ. пружина

**02** ПРИСОЕДИНЕНИЕ СОЛЕНОИДА  
 02 = соленоид 22 x 22 - Серия 3

**U** ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ  
 G = стеклонаполненный нейлон  
**U** = PET  
 A8 = PPS  
 H8 = PA6 V0

**7** РАЗМЕРЫ СОЛЕНОИДА  
**7** = 22 x 22  
 8 = 30 x 30

**7** НАПРЯЖЕНИЕ СОЛЕНОИДА  
 см. стр. 2/2.40