






КОДИРОВКА:

1 2 3

228 . 32 . 5.1



№	Обозначение	Расшифровка значений	
1	СЕРИЯ	228	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ расход 540 нл/мин (при 6 бар и $\Delta P=1$ бар), G1/8"
2	ТИП	32	 3/2
		52	 5/2
3	ИСПОЛНЕНИЕ	5/1	  1—рукоятка красная, 2—рукоятка черная, 3—рукоятка зеленая Резьба M30x1
		5/2	
		5/3	
		55/1	  1—рукоятка красная, 2—рукоятка черная, 3—рукоятка зеленая Резьба M18x1.5
		55/2	
		55/3	
		6.1/1	  1—кнопка красная, 2—кнопка черная, 3—кнопка зеленая Резьба M30x1, усилие 33Н
		6.1/2	
		6.1/3	
		6.22/1	  1—кнопка красная, 2—кнопка черная, 3—кнопка зеленая 4—кнопка желтая Отв.ø22 мм, усилие 33Н
		6.22/2	
		6.22/3	
		6.22/4	
		6.27	  Отв.ø22 мм
		8/1	  1—кнопка красная, 2—кнопка черная, 3—кнопка зеленая Резьба M16x1.5, 10Н
		8/2	
		8/3	
		9.1/1	  1—рукоятка красная, 2—рукоятка черная, 3—рукоятка зеленая Резьба M16x1.5
		9.1/2	
		9.1/3	
		9/1	  Фиксация положений 1—рукоятка красная, 2—рукоятка черная, 3—рукоятка зеленая Резьба M16x1.5
		9/2	
		9/3	